

In der nachfolgenden Anleitung werden die einzelnen Arbeitsschritte zum Einbau und zur Pflege unserer Massivholz-Küchenarbeitsplatten erläutert. Zur einfacheren Handhabung während des Ausmessens und Aussägens empfehlen wir Ihnen, die Massivholzarbeitsplatte auf einen Sägebock zu legen.

Im Anschluss an den Einbau ist es ratsam, Fachleute mit dem Anschluss von Gas, Wasser und Strom sowie des Einbaus von Ofen, Geschirrspüler und der Beleuchtung zu beauftragen.



1. Arbeitsplatte platzieren

Legen Sie die Arbeitsplatte auf die Unterschränke auf. Lassen Sie dabei ca. 3-5 mm Luft zur Rückwand sowie einen noch etwas kleineren Abstand zur Seitenwand bzw. zum angrenzenden Hochschrank.

Wenn Sie die Arbeitsplatte in L-Form einbauen möchten, dann sollten die zwei Plattenteile möglichst in einer stumpfen Verbindung aufeinander treffen (keinesfalls in gewinkelter oder auf Gehrung geschnittener Verbindung). Die Einhaltung nachfolgender Arbeitsschritte ermöglicht es der Theke, dem normalen Ausdehnungs- und Schrumpfungsverhalten einer Massivholzplatte problemlos Stand zu halten.



2. Ausmessen

Messen Sie den Auflagebereich der Arbeitsplatte aus, vom Ende des Unterschranks ab zuzüglich eines Überstandes von 2 cm. Markieren Sie dabei die Platte mit einem Bleistift; wenn Sie eine Handsäge benutzen, bitte auf der Oberseite; sollten Sie eine elektrische Handkreissäge verwenden, auf der Unterseite.



3. Aussägen

Zum Aussägen per Hand empfehlen wir Ihnen eine feingezahnte Handsäge. Um ein Absplittern zu vermeiden, sollten Sie den Schnittbereich mit einem Klebeband abkleben. Im Falle einer Kreissäge drehen Sie die Arbeitsplatte auf die Rückseite und befestigen hier einen Richtscheit, um die Säge entlang der korrekten Schneidelinie führen zu können. Die Schnittkante danach mit einer Feile nachschleifen.



4. Spülbecken anzeichnen

Die Arbeitsplatte ausrichten. Den Abriss der Unterschränke auf der Unterseite der Arbeitsplatte nachzeichnen. Dies garantiert ein fehlerfreies Ausschneiden der Spüle. Anschließend das Spülbecken umgedreht auf die Unterseite der Arbeitsplatte legen, dabei genau auf eine korrekte Ausrichtung nach allen Seiten achten. Den Rand des Spülbeckens mit einem Bleistift nachzeichnen. Verwenden Sie Ihren Bleistift sowie den Richtscheit um eine „Schnittlinie“ innerhalb der nachgezeichneten Linie zu ziehen.



5. Spülbecken aussägen

Nun die Arbeitsplatte auf Sägeböcke auflegen. Ein 10mm großes Loch für das Stichsägeblatt an allen 4 Ecken der Schnittlinie bohren. Danach entlang der Schnittlinie die Aussparung für das Spülbecken aussägen.



6. Ausschnittskanten versiegeln

Um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern, polyurethanhaltiges Silikon entlang der Schnittkanten mit einem Pinsel aufbringen.



7. Abgleichen und Einpassen

Nun gilt es, die Unterseite der Arbeitsplatte an den Unterschrank anzupassen. Bitte prüfen Sie, dass die Aussparung für das Spülbecken nicht durch eine Verstrebung des Unterbauschrankes versperrt ist. Sollte dies der Fall sein, müssen Sie diese Leisten am Unterbauschrank entsprechend aussägen, so dass die Spüle perfekt eingepasst werden kann.



8. Spülbecken einbauen

Die Küchenarbeitsplatte wieder herunternehmen und umdrehen; zurück auf die Sägeböcke legen. Die Spüle entsprechend der beigefügten Anleitung einbauen.



9. Arbeitsplatte absichern

Die Arbeitsplatte wie in der Abb. mit den bereitgestellten Beschlägen absichern. Die Schlitzklammern erlauben es der Arbeitsplatte, sich problemlos auszudehnen und zusammenzuziehen. Die Arbeitsplatte platzieren, dabei die gleichen Abstände wie beim Ausmessen berücksichtigen. In regelmäßigem Abstand Befestigungspunkte festlegen und Vorbohrungen bohren, bevor Sie die die Platte absichern.



10. Wasserhahn einbauen

Sollte Ihr Spülbecken keine Vorbohrung für die Mischbatterie aufweisen, müssen Sie die notwendigen Aussparungen in die Holzplatte bohren. Klebeband aufbringen und die Platzierung des jeweiligen Anschlussstückes anzeichnen. Die entsprechenden Löcher von Oben bohren und den Wasserhahn laut der beigefügten Anleitung einbauen.



11. Holzarbeitsplatte vorbereiten

Ihre Massivholz-Arbeitsplatte wurde im Werk bereits vorgeschliffen. Um sie auf den Gebrauch vorzubereiten, sollten Sie die Oberfläche mit einem dünnen Schmirgelpapier nachzuschleifen und mit einem geeigneten Holzpflegeöl veredeln.

Tipp: Zum Schutz gegen Feuchtigkeit und Dampf ist es ratsam eine Feuchtigkeitssperre im Bereich unter der Arbeitsplatte zum Geschirrspüler hin anzubringen.

Tipp: Schleifen und ölen Sie Ihr Arbeitsplatte regelmäßig, somit gewährleisten Sie langanhaltenden Schutz und eine schöne Optik. Flecken und kleine Beschädigungen können mittels eines Sandpapiers entfernt werden. Wischen Sie im Anschluss die geschmirgelte Oberfläche sauber und ölen Sie die betroffene Stelle erneut.



Fertig!

Ihre Arbeitsplatte sowie die Spüle sind nun an ihrem Platz.